




Husqvarna®



**SMART 40/40E, SMART 48/48E,
SMART 56/56E, SMART 65**

Obsah

Úvod.....	2	Riešenie problémov.....	10
Bezpečnosť.....	3	Skladovanie a likvidácia.....	12
Prevádzka.....	7	Technické údaje.....	13
Údržba.....	8	ES vyhlásenie o zhode.....	15

Úvod


Popis výrobku

Tento výrobok je ponorný vibrátor do betónu so zabudovaným meničom frekvencie.

Plánované použitie

Výrobok je určený iba na profesionálne využitie. Výrobok sa používa na odstránenie vzduchových bublín z mokrého betónu. Výrobok nepoužívajte na iné účely.

Prehľad výrobku



1. Uzáver
2. Hlava ponorného vibrátora
3. Hadica
4. Indikátor LED
5. Spínač zapnutia/vypnutia
6. Menič frekvencie
7. Výkonomový štítok
8. Gumená objímka
9. Elektrický kábel s elektrickou zástrčkou
10. Návod na obsluhu

alebo iných osôb. Zachovávajte opatrnosť a používajte výrobok správnym spôsobom.



Pred používaním výrobku si pozorne prečítajte návod na obsluhu a uistite sa, že porozumiete uvedeným pokynom.



Používajte schválené ochranné rukavice.



Používajte chrániče sluchu.

Symboly na výrobku




UPOZORNENIE: Tento výrobok môže byť nebezpečný a spôsobiť vážne poranenie alebo usmrtenie obsluhujúceho pracovníka



Tento produkt je v súlade s príslušnými smernicami ES.

Poznámka: Ostatné symboly/štítky na produkте obsahujú údaje v súlade so zvláštnymi požiadavkami certifikácie pre určité trhy.

Výkonový štítok



1. Výrobné číslo

2. Typ výrobku
3. Výrobca
4. Napätie, V
5. Prúd, A
6. Rok výroby
7. Menovitý výkon
8. Fáza
9. Frekvencia, Hz

Zodpovednosť za výrobok

V súlade s právnymi predpismi upravujúcimi zodpovednosť za výrobok nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené naším výrobkom v dôsledku:

- nesprávne vykonanej opravy výrobku,
- opravy výrobku, pri ktoré neboli použité diely od výrobcu alebo diely schválené výrobcom,
- používania príslušenstva od iného výrobcu alebo príslušenstva, ktoré nie je schválené výrobcom,
- opravy výrobku, ktoré neboli vykonané v schválenom servisnom stredisku alebo schválenými kompetentnými osobami.

Bezpečnosť

Bezpečnostné definície

Výstrahy, upozornenia a poznámky slúžia na zdôraznenie mimoriadne dôležitých častí návodu.



VÝSTRAHA: Používa sa, ak pre obsluhu alebo osoby v okolí existuje nebezpečenstvo poranenia alebo smrti v prípade nedodržania pokynov v návode.



VAROVANIE: Používa sa, ak hrozí nebezpečenstvo poškodenia produktu, iných materiálov alebo okolitej oblasti v prípade nedodržania pokynov v návode.

Poznámka: Používa sa na poskytnutie informácií nad rámec nevyhnutných informácií v danej situácii.

Všeobecné bezpečnostné upozornenie pre elektrické nástroje



VÝSTRAHA: Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia, pokyny a pozrite si ilustrácie a uvedené technické údaje tohto elektrického nástroja. Nedodržanie všetkých nižšie uvedených pokynov môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar alebo ľažké zranenia.

Poznámka: Uchovajte si všetky upozornenia a pokyny pre budúce použitie. Výraz „elektrický náradz“ v upozorneniach označuje elektrický náradz napájaný

z elektrickej siete (s káblom) alebo napájaný z akumulátora (bez kábla).

Bezpečnosť na pracovisku

- **Udržiavajte pracovisko v čistote a dobre osvetlené.** Nepriadiak alebo nedostatočné osvetlenie spôsobujú nehody.
- **Nepoužívajte elektrické nástroje vo výbušnom ovzduší, napríklad v prítomnosti horľavých kvapalín, plynov alebo prachu.** Elektrické nástroje vytvárajú iskry, ktoré môžu vzniesť prach alebo výpar.
- **Pri používaní elektrického nástroja zabráňte deťom a okolojdúcim, aby sa zdržiavalí vo vašej blízkosti.** Rušivé podnety môžu spôsobiť stratu kontroly.

Elektrická bezpečnosť

- **Parametre elektrických nástrojov sa musia zhodovať s parametrami napájacej zásuvky.** Nikdy a žiadnym spôsobom nemodifikujte elektrickú zástrčku. S uzemnenými elektrickými náradzmi nepoužívajte žiadne adaptéróvé zástrčky. Nemodifikované zástrčky a zhodné zásuvky znížujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- **Zabráňte telesnému kontaktu s uzemnenými plochami, napríklad s potrubím, radiátormi, sporákmi a chladničkami.** Ak je vaše telo uzemnené, riziko úrazu elektrickým prúdom je zvýšené.
- **Nevystavujte elektrické nástroje dažďu alebo vlhkým podmienkam.** Ak sa do elektrického nástroja dostane voda, zvyšuje sa nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

- Nepoužívajte kábel nesprávnym spôsobom. Kábel nikdy nepoužívajte na prenášanie, ťahanie alebo odpájanie elektrického nástroja. Chráňte šnúru pred horúčavou, olejom, ostrými hranami alebo pohybujúcimi sa dielcami. Poškodené alebo zamotané káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.**
- Pri používaní elektrického nástroja vonku používajte predlžovací kábel vhodný na vonkajšie použitie. Používanie predlžovacej šnúry určenej do vonkajšieho prostredia znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom.**
- Ak je nevyhnutné použiť elektrický nástrój vo vlnkom prostredí, na napájanie nástroja použite vedenie vybavené prúdovým chráničom (RCD). Použitie prúdového chrániča znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.**

Osobná bezpečnosť

- Budte pozorní, sledujte, čo robíte, a pri používaní elektrického nástroja postupujte rozumne. Nepoužívajte elektrický nástrój, keď ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvíľka nepozornosti pri používaní elektrických nástrojov môže spôsobiť vážny úraz.**
- Používajte osobné ochranné pomôcky. Vždy nosť ochranné prostriedky očí. Ochranné vybavenie, ako sú napríklad masky proti prachu, bezpečnostné topánky s protišmykovou podrážkou, prilby alebo chrániče sluchu použijte vo vhodných prípadoch znižujú počet osobných poranení.**
- Zabráňte neúmyselnému spusteniu zariadenia. Pred pripojením k elektrickej sieti alebo akumulátoru, zdvihnutím alebo prenášaním nástroja overte, či je vypínač vo vypnutej polohe. Prenášanie elektrických nástrojov s prstom na vypínač alebo pripojenie napájania k nástrojom, ktoré majú vypínač zapnutý, zvyšuje riziko úrazu.**
- Pred zapnutím elektrického nástroja vyberte nastavovací kľúč alebo kľúč na matice. Kľúč nasadený na otáčajúcu sa časť elektrického nástroja môže spôsobiť úraz.**
- Nenaťahujte sa príliš ďaleko. Vždy si udržiavajte rovnováhu a správny postoj. To umožňuje lepšie ovládanie elektrického nástroja v neocakávaných situáciach.**
- Vhodne sa oblečte. Nenoste voľné oblečenie alebo šperky. Udržiavajte svoje vlasy a oblečenie mimo dosahu pohyblivých častí. Voľné oblečenie, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť v pohyblivých častiach.**
- Ak je možné pripojiť zariadenia na odsávanie a zber prachu, overte, či sú tieto zariadenia pripojené a či sa správne používajú. Používanie zberača prachu môže obmedziť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.**
- Nedovoľte, aby vás skúsenosť získanou časťou používaním nástrojov uspokojili, a ignorovali by ste bezpečnostné pravidlá pri používaní nástroja. Neopatrné konanie môže v zlomku sekundy spôsobiť vážne poranenie.**

Používanie a starostlivosť o elektrické náradie

- Nepoužívajte elektrický nástrój násilím. Používajte správny elektrický nástrój na dané použitie. Správny elektrický nástrój vykoná prácu lepšie a bezpečnejšie pri rýchlosťi, na akú je určený.**
- Nepoužívajte elektrický nástrój, ak sa nedá zapnúť a vypnúť vypínačom. Akýkoľvek elektrický nástrój, ktorý sa nedá ovládať vypínačom, je nebezpečný a musí sa opraviť.**
- Pred akýmkolvek nastavovaním, výmenou príslušenstva alebo skladovaním elektrického nástroja odpojte zástrčku od zdroja napájania alebo vyberte akumulátor z elektrického nástroja, ak je vyberateľný. Takéto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného spustenia elektrického nástroja.**
- Nepoužívané elektrické nástroje udržiavajte mimo dosahu detí a nedovoľte osobám, ktoré nepoznajú elektrické nástroje alebo tieto pokyny, aby elektrický nástrój používali. Elektrické nástroje sú nebezpečné v rukách neskúsených používateľov.**
- Vykonávajte údržbu elektrického náradia a príslušenstva. Skontrolujte vychýlenie alebo ohnutie pohyblivých častí, naloženie častí alebo akékoľvek iné poškodenie, ktoré môže ovplyvniť prevádzku elektrického nástroja. Ak je elektrický nástrój poškodený, dajte ho pred použitím opraviť. Mnoho nehôd je spôsobených nedostatočne udržiavanými elektrickými nástrojmi.**
- Rezacie nástroje udržiavajte nabrusené a v čistote. Spravne udržiavane rezacie nástroje s ostrými hranami sú menej náchylné na ohnutie a ľahšie sa ovládajú.**
- Používajte elektrický nástrój, príslušenstvo a diely nástroja atď. v súlade s týmito pokynmi, pričom vezmite do úvahy pracovné podmienky a typ vykonávanej práce. Používanie elektrického náradia na iné ako určené účely môže vyvolat' nebezpečnú situáciu.**
- Rukováti a úchytné povrchy udržiavajte suché, čisté a neznečistené olejom a mazivom. Šmykľavé rukováti a úchytné povrchy neumožňujú bezpečnú manipuláciu a ovládanie nástroja v nečakaných situáciach.**

Servis

- Elektrické náradie zverte do opravy iba kvalifikovanému odborníkovi a používajte iba originálne náhradné súčiastky. Tým sa zaistí zachovanie bezpečnosti elektrického nástroja.**

Všeobecné bezpečnostné pokyny



VÝSTRAHA: Skôr než budete výrobok používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Tento výrobok môže byť nebezpečný, ak nie ste opatrní alebo ho používate nesprávne. Tento výrobok môže spôsobiť vážne poranenie alebo usmrtenie obsluhujúceho pracovníka alebo iných osôb. Pred použitím výrobku si musíte prečítať tento návod na obsluhu a porozumieť jeho obsahu.
- Uschovajte si všetky upozornenia a pokyny.
- Dodržiavajte všetky platné zákony a predpisy.
- Obslužný personál aj jeho zamestnávateľ musia poznať a predchádzať rizikám počas prevádzky výrobku.
- Výrobok smú používať iba osoby, ktoré si prečítali návod na obsluhu a porozumeli jeho obsahu.
- Nepoužívajte výrobok, ak ste pred použitím neabsolvovali príslušné školenie. Zabezpečte vyškolenie všetkých operátorov.
- Nedovolte, aby výrobok používali deti.
- Výrobok smú obsluhovať iba oprávnené osoby.
- Za nehody, pri ktorých dôjde k poškodeniu zdravia osôb alebo majetku, nesie zodpovednosť prevádzkovateľ.
- Výrobok nepoužívajte, ak ste unavení, chorí alebo ste pod vplyvom alkoholu, drog alebo liekov.
- Vždy zachovávajte opatrnosť a riadte sa zdravým úsudkom.
- Tento výrobok vytvára počas prevádzky elektromagnetické pole. Toto pole môže za určitých okolností spôsobiť rušenie aktívnych alebo pasívnych implantovaných lekárskych prístrojov. Na zníženie rizika vážného poranenia alebo usmrtenia odporúčame, aby sa osoby s implantovanými lekárskymi pomôckami poradili so svojím lekárom a výrobcem danej lekárskej pomôcky ešte pred použitím tohto výrobku.
- Výrobok udržiavajte čistý. Uistite sa, že sú symboly a emblémy čitateľné.
- Výrobok nepoužívajte, ak je poškodený.
- Nepokúšajte sa výrobok upravovať.
- Nepoužívajte výrobok, ak je možné, že bol upravený inými osobami.

Bezpečnostné pokyny pre prevádzku



VÝSTRAHA: Skôr než budete výrobok používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Uistite sa, že viete, ako v prípade potreby rýchlo zastaviť výrobok.
- Obslužný personál musí mať dostatočnú fyzickú silu potrebnú na bezpečnú obsluhu výrobku.
- Používajte osobné ochranné pomôcky. Pozrite si časť *Osobné ochranné prostriedky na strane 6*.
- Zabezpečte, aby sa v pracovnej oblasti nachádzali len schválené osoby.
- V pracovnom priestore udržiavajte čistotu a majte ho dobre osvetlený.

- Počas používania musíte byť v bezpečnej a stabilnej polohe.
- Uistite sa, že vám alebo výrobku nehrozí riziko pádu z výšky.
- Uistite sa, že sa na rukoväti nenachádza žiadny olej ani mazadlo.
- Produkt nepoužívajte v oblastiach, kde môže dôjsť k požiaru alebo výbuchu.
- Výrobok môže spôsobiť odhadenie predmetov vysokou rýchlosťou. Všetky osoby v pracovnej oblasti musia používať schválené osobné ochranné prostriedky. Z pracovnej oblasti odstráňte voľné predmety.
- Predtým, ako ponecháte výrobok bez dozoru, zastavte ho a odpojte napájací zdroj.
- Uistite sa, že sieťové napätie zásuvky zodpovedá napätiu uvedenému na výkonom štítku výrobku.
- Dbajte na to, aby sa v pohyblivých častiach nezachytilo oblečenie, dlhé vlasy ani šperky.
- Na výrobok si nesadajte.
- Neudierajte do výrobku.
- Uistite sa, že vy ani iné osoby nemôžete zakopnúť a spadnúť na káble, hadice a hriadele v pracovnej oblasti.
- Pred obsluhou výrobku skontrolujte, či sa v pracovnej oblasti nenachádzajú skryté drôty, elektrické káble alebo iné zdroje elektrickej energie. Výrobok nepoužívajte, kým si nie ste istí, že sa nachádzate v bezpečnej pracovnej oblasti.

Ochrana proti vibráciám



VÝSTRAHA: Skôr než budete produkt používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Počas používania sa z výrobku prenášajú vibrácie na obslužný personál. Pri pravidelnom alebo častom používaní výrobku môže dôjsť k poškodeniu zdravia obslužného personálu alebo k zvýšeniu závažnosti poškodenia. Poškodenie zdravia sa môže týkať prstov, rúk, zápästí, ramien, plieci alebo nervov a prívodu krvi do iných častí tela. Poškodenie zdravia môže viest k dočasnému oslabeniu alebo mať trvalý charakter a môže sa s postupom času (týždňov, mesiacov alebo rokov) zhoršovať. Medzi možné poškodenia zdravia patrí narušenie krvného obehu, nervovej sústavy, kĺbov a iných štruktúr tela.
- Príznaky sa môžu prejavíť počas používania výrobku alebo inokedy. Ak sa prejavia príznaky a vy budete naďalej používať výrobok, intenzita príznakov sa môže zvyšovať alebo nadobudnú trvalý charakter. Ak sa prejavia nasledujúce alebo iné príznaky, vyhľadajte lekársku pomoc:
 - znecitlivenie, strata citu, šteklenie, pichanie, bolest', pálivé pocity, pulzujúca bolest', stuhnutosť, tažkopádnosť, pokles sily, zmena sfarbenia alebo stavu pokožky.

- Intenzita príznakov sa môže zvýšiť v chladnom počasí. Ak výrobok používate v chladnom prostredí, nosť teplé oblečenie a uchovávajte ruky v teple a suchu.
- Na udržanie správej úrovne vibrácií vykonávajte údržbu a prevádzku výrobku v súlade s pokynmi v návode na obsluhu.
- Výrobok je vybavený systémom na tlmenie vibrácií, ktorý znížuje prenásanie vibrácií z rukoväte na obslužný personál. Nechajte pracovať výrobok. Netlačte výrobok nasilu. Výrobok jemne pridŕžajte za rukoväť, no uistite sa, že ho pritom máte neustále pod kontrolou a dokážete ho bezpečne používať. Netlačte rukoväť na koncové dorazy viac, ako je potrebné.
- Ruky majte vždy položené iba na rukoväti alebo rukovätiach. Nedotýkajte sa výrobku žiadnymi inými časťami tela.
- Ak náhle dojde k silným vibráciám, výrobok okamžite vypnite. Výrobok nepoužívajte, až kým neodstráňte príčinu zvýšených vibrácií.

Bezpečnosť a ochrana pred prachom



VÝSTRAHA: Skôr než budete produkt používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Pri používaní výrobku môže dojst' k zvíreniu prachu do ovzdušia. Prach môže spôsobiť vážne poškodenie zdravia a trvalé zdravotné problémy. Prach oxidu kremičitého je niekoľkými orgánmi regulovaný ako škodlivý. Medzi takéto zdravotné problémy patria napr.:
 - smrteľné ochorenia plúc ako chronická bronchítida, silikóza a plúcna fibróza,
 - rakovina,
 - vrodené poruchy,
 - zápal kože.
- Používajte správne vybavenie na zníženie množstva prachu a výparov v ovzduší a na zníženie množstva prachu na pracovnom vybavení, povrchoch, oblečení a častiach tela. Medzi regulačné vybavenie patria napr. systémy na zachytávanie prachu a rozprášovanie vody na viazanie prachových častíc. Ak je to možné, znížte mieru vytvárania prachu pri zdroji. Dbajte na to, aby bolo vybavenie správne nainštalované a používané a aby sa vykonávala pravidelná údržba.
- Používajte schválenú ochranu dýchacích ciest. Dbajte na to, aby sa na pracovisku používali prostriedky na ochranu dýchacích ciest pred nebezpečnými materiálmi.
- Dbajte na to, aby bolo na pracovisku zabezpečené dostatočné prúdenie vzduchu.
- Ak je to možné, nasmerujte výfuk výrobku tak, aby pri používaní nevŕhal do ovzdušia prach.

Bezpečnosť a ochrana pred hlukom



VÝSTRAHA: Skôr než budete produkt používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Vysoké hladiny hluku a dlhodobé vystavenie hluku môžu spôsobiť stratu sluchu v dôsledku hluku.
- Aby ste zachovali čo najnižšiu hladinu hluku, používajte výrobok a vykonávajte jeho údržbu v súlade s pokynmi v návode na obsluhu.
- Počas prevádzky výrobku používajte schválené chrániče sluchu.
- Pri používaní chráničov sluchu venujte pozornosť výstražným signálom a hlasom. Po zastavení výrobku si zložte chrániče sluchu, pokiaľ nie je potrebné používať chrániče sluchu kvôli úrovni hluku na pracovisku.

Osobné ochranné prostriedky



VÝSTRAHA: Skôr než budete produkt používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Pri používaní výrobku vždy používajte schválené osobné ochranné prostriedky. Osobné ochranné prostriedky nedokážu úplne vylúčiť riziko, ale môžu znížiť väznosť zranenia v prípade nehody. Požiadajte svojho predajcu, aby vám pomohol pri výbere správnych osobných ochranných prostriedkov.
- Pravidelne vykonávajte kontrolu stavu osobných ochranných prostriedkov.
- Používajte schválenú ochrannú prilbu.
- Používajte schválené chrániče sluchu.
- Používajte schválenú ochranu dýchacích ciest.
- Používajte chrániče očí s bočnou ochranou zraku.
- Používajte ochranné rukavice.
- Používajte topánky s ocelovou špičkou a protišmykovou podrážkou.
- Používajte schválené pracovné oblečenie alebo podobné, tesne priliehajúci odev s dlhými rukávmi a dlhými nohavicami.

Bezpečnostné pokyny pre údržbu



VÝSTRAHA: Skôr než budete výrobok používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Nepravidelná a nesprávne vykonaná údržba zvyšuje nebezpečenstvo poranenia a poškodenia výrobku.
- Používajte osobné ochranné pomôcky. Pozrite si časť *Osobné ochranné prostriedky na strane 6*.
- Pred vykonávaním údržby vyčistením odstráňte z výrobku nebezpečné materiály.
- Pred vykonávaním údržby odpojte výrobok od zdroja napájania.

- Nepokúšajte sa výrobok upravovať. Úpravy, ktoré neschválili výrobca, môžu spôsobiť vážne poranenie alebo usmrtenie.
- Vždy používajte originálne príslušenstvo a náhradné diely. Príslušenstvo a náhradné diely, ktoré neschválili výrobca, môžu spôsobiť vážne poranenie alebo usmrtenie.
- Vymeňte všetky poškodené, opotrebované alebo zlomené diely.

- Vykonávajte len údržbu uvedenú v tomto návode na obsluhu. Vykonanie všetkých ostatných servisných úkonov ponechajte na schváleného servisného zástupcu.
- Po údržbe skontrolujte na výrobku úroveň vibrácií. Ak nie je správna, kontaktujte schváleného servisného zástupcu.
- Výrobok nechajte pravidelne kontrolovať kvôli údržbe u schváleného servisného zástupcu.

Prevádzka

Úvod



VÝSTRAHA: Pred používaním výrobku si prečítajte kapitolu o bezpečnosti a uistite sa, že rozumiete informáciám, ktoré sa v nej uvádzajú.

Spustenie a zastavenie výrobku

Poznámka: Výrobok používajte len s prúdovým chráničom (RCD). Prúdový chránič musí zabezpečovať ochranu najmenej do 16 A. Výrobok je uzemnené zariadenie triedy 1.

1. Pripojte výrobok k príslušnej sietovej zásuvke.
2. Stlačením spínača zapnutia/vypnutia spusťte výrobok. Vibrovanie začne po 1,5 sekunde.
3. Výrobok sa zastaví stlačením spínača zapnutia/vypnutia.
4. Odpojte výrobok od sietovej zásuvky.


Obsluha výrobku




VAROVANIE: Výrobok nepoužívajte na posúvanie betónu do strán.

1. Betón nanášajte v rovnometrých vrstvach s hrúbkou 30 – 50 cm/12 – 19 palcov (B).

2. Ponorte hlavu ponorného vibrátora pribl. 15 cm/6 palcov (A) do najbližšej spodnej vrstvy betónu. Umožňuje do správne zmiešanie vrstiev betónu.



3. Počkajte pribl. 10 – 20 sekúnd, kým sa povrch okolo hlavy ponorného vibrátora nebude lesknúť a nebudú na povrch vychádzať žiadne vzduchové bublinky.



4. Pomaly vyťahujte hlavu ponorného vibrátora, aby betón zaplnil medzera, ktorú hlava ponorného vibrátora vytvorila.
5. Zasuňte hlavu ponorného vibrátora do betónu pribl. 30 – 50 cm/12 – 19 palcov (C) od miesta, kde sa nachádzala predtým.
6. Opakujte kroky 4 a 5. Pokračujte, kým z celej betónovej plochy neodstráňte všetky vzduchové bublinky.

Údržba

Úvod



VÝSTRAHA: Pred údržbou výrobku si prečítajte kapitolu o bezpečnosti a uistite sa, že rozumiete informáciám, ktoré sú v nej uvedené.

Čistenie výrobku



VAROVANIE: Na čistenie výrobku nepoužívajte vysokotlakový čistič.

- Produkt umyte tečúcou vodou z hadice.
- Po každom použití odstráňte z povrchov výrobku všetok betón ešte predtým, ako zatvrdne.
- Odstráňte z rukoväte mazivo a olej.

Demontáž hlavy ponorného vibrátora


1. Odpojte výrobok zo sietovej zásuvky.
2. Odrobite a vyhodte svorku, ktorá drží drôty na konci hadice susediacej s meničom frekvencie.
3. Odstráňte kryt z meniča frekvencie.
4. Odrobite 3 vodiče konektora a odpojte uzemňovací vodič od frekvenčného meniča.
5. Z konca, ktorý susedí s meničom frekvencie, vytiahnite hadicu a vyberte maticu z puzdra.
6. Umiestnite hlavu ponorného vibrátora do zveráka na rúrky a zverák úplne utiahnite.
7. Odrobite a vyhodte svorku, ktorá drží drôty na konci hadice susediacej s hlavou ponorného vibrátora. Potiahnite červenú hadicu, kým neuvidiť konektory.
8. Prerite a vyhodte tepelnú izoláciu a odpojte terminály.
9. Odpojte uzemňovací vodič od hadicovej koncovky.

Demontáž a montáž hlavy vibrátora




VÝSTRAHA: Hlava ponorného vibrátora obsahuje vysokonapäťové súčasti. Pred demontážou hlavy ponorného vibrátora po prevádzke počkajte 2 minúty.

1. Odmontujte uzáver (A) z trubice statora (B).



Poznámka: Uzáver (A) má pravotočivý závit.

2. Odmontujte maticu (C), kryt vodičov (D) a gumové tesnenie (E).




Poznámka: Matica (C) má pravotočivý závit.

3. Odmontujte nástavec hadice (F).

Poznámka: Nástavec hadice (F) má pravotočivý závit.

4. Pomocou vhodnej tyče a kladiva opatrne posuňte rotor (G) cez držiaľ ložiska (H).



5. Odmontujte držiaľ ložiska (H), excentrický prvak (I) a skrutky (J).
6. Odmontujte ložisko (K).
7. Vyčistite a skontrolujte hlavu ponorného vibrátora. Pozrite si časť Čistenie a kontrola hlavy ponorného vibrátora na strane 8.
8. Postupovaním podľa krokov v opačnom poradí namontujte hlavu ponorného vibrátora.



VAROVANIE: Ak vymieňate skrutky (J), skontrolujte, či nie sú príliš dlhé. Ak skrutky prechádzajú excentrickým prvkom, môžu sa dotknúť vnútorného povrchu statorovej trubice. Zabráni sa tým pohybu rotora a môže dôjsť k poškodeniu výrobku.

Čistenie a kontrola hlavy ponorného vibrátora

Poznámka: Tesiaci krúžok pravidelne vymeňte.

1. Skontrolujte, či hlava ponorného vibrátora nevykazuje známky poškodenia alebo opotrebovania. Poškodené diely vymeňte.

- Všetky diely vyčistite.



VAROVANIE: Na čistenie pohonnej jednotky nepoužívajte vysoký tlak vody.

- Nalejte do hlavy ponorného vibrátora olej, pozrite časť *Mazanie na strane 9*.
- Skontrolujte uzáver kvôli poškodeniam. Ak je uzáver poškodený, vymenite ho.

Inštalácia uzáveru



VAROVANIE: Po inštalácii uzáveru a pred používaním výrobku počkajte 6 hodín.

- Opatrne vyčistite závity na hlave ponorného vibrátora. Uistite sa, že diely sú suché a nemachádzajú sa na nich olej, mazivo alebo nečistoty.
- Vertikálne aplikujte 4 vlákna tesnenia na závity na závity uzáveru. Uistite sa, že použijete správny typ tesnenia na závity, pozrite si časť *Utáhovací moment a typ tesnenia na závity na strane 9*. Uistite sa, že tesnenie na závity sa nedostane do hlavy ponorného vibrátora.
- Nalejte olej do uzáveru. Uzáver držte v zvislej polohe a uistite sa, že sa olej nedostane na závity uzáveru.
- Uzáver držte v zvislej polohe a nainštalujte trubicu statora.




VAROVANIE: Dávajte pozor, aby ste počas inštalácie trubice statora uzáver

Mazanie

Hlava ponorného vibrátora	SMART40/ 40E	SMART48/48E	SMART56/56E	SMART65
Shell T46, cm ³ (cl)	5 (0,5)	10 (1)	15 (1,5)	20 (2)

Utáhovací moment a typ tesnenia na závity



nenakláňali. Ak sa olej dostane na závity uzáveru, tesnenie závity nezaistí.

- Utiahnite uzáver na špecifikovaný utáhovací moment, pozrite si časť *Utáhovací moment a typ tesnenia na závity na strane 9*.

Inštalácia hlavy ponorného vibrátora

- Pripojte uzemňovací vodič k hadicovej vsuvke na hlave ponorného vibrátora.
- Pripravte skrutku na hadicovú koncovku a hlavu ponorného vibrátora pomocou prostriedku na zaistenie závitu. Uistite sa, že použijete správny typ tesnenia na závity, pozrite si časť *Utáhovací moment a typ tesnenia na závity na strane 9*.
- Vodiče držte spolu pomocou konektorov. Na pripojenie vodičov k statoru použite tepelnú izoláciu.
- Vodiče vložte do červenej hadice a červenú hadicu umiestnite vedľa priechodky.
- Pomocou svorky pripojte hadicu k hadicovej koncovke na hlave ponorného vibrátora.
- Vodiče posuňte do puzdra meniča frekvencie cez priechodku.
- Utiahnite maticu a na hadicovú koncovku na menič frekvencie nasadte červenú hadicu. Červenú hadicu pripojte svorkou.
- Pomocou konektorov pripojte vodiče k meniču frekvencie.
- Nasadte kryt na menič frekvencie.

Uťahovací moment, Nm				
Hlava ponorného vibrátora	40/ 40E	48/ 48E	56/ 56E	65
Uzáver (A)	170 Nm	350 Nm	520 Nm	750 Nm
Skrutka (B)	5 Nm	8 Nm	8 Nm	20 Nm
Koncovka (C)	120 Nm	200 Nm	250 Nm	250 Nm

Typ prostriedku na zaistenie závitu				
Hlava ponorného vibrátora	40/ 40E	48/ 48E	56/ 56E	65
Uzáver (A)	LOCTITE®638™	LOCTITE®638™	LOCTITE®638™	LOCTITE®638™
Koncovka (C)	LOCTITE®243™	LOCTITE®243™	LOCTITE®243™	LOCTITE®243™
Prítlačná skrutka (D) ¹	LOCTITE®243™	LOCTITE®243™	LOCTITE®243™	LOCTITE®243™
Skrutka (E)	LOCTITE®243™	LOCTITE®243™	LOCTITE®243™	LOCTITE®243™


Riešenie problémov

Problém	Príčina	Riešenie
Prúdový chránič je otvorený.	Poškodený kábel alebo zástrčka.	Skontrolujte kábel a zástrčku. V prípade potreby vymenite poškodené časti alebo časti s poruchou.
	Poškodený menič frekvencie.	Vymenite menič frekvencie.
Problém s meničom frekvencie.	Preťaženie meniča frekvencie spôsobené poruchou niektorej súčiastky.	Vymenite súčiastku s poruchou.
	Hlava ponorného vibrátora sa nemôže voľne pohybovať.	Zastavte menič frekvencie a počkajte 30 sekúnd. Spustite menič frekvencie.

¹ Prítlačná skrutka zaistuje uzemňovací kábel a utesňuje hlavu ponorného vibrátora. Ak prítlačná skrutka nie je správne utiahnutá, z hlavy ponorného vibrátora môže vytiekať olej.

Problém	Príčina	Riešenie
Nedostatočné vibrovanie.	Porucha statorovej trubice alebo vodičov.	Odpojte výrobok od meniča frekvencie. Odpojte vodiče medzi meničom frekvencie a hlavou ponorného vibrátora. Odmerajte odpor medzi fázami na strane hlavy ponorného vibrátora. Porovnajte získané hodnoty s hodnotami na výkonovom štítku a v tabuľke v časti <i>Technické údaje na strane 13</i> . Ak hodnoty nie sú správne, skontrolujte vodiče a trubicu statora. Vymeňte súčiastku s poruchou.
		Skrat medzi fázami a uzemnením. Odmerajte odpor medzi všetkými fázami a uzemnením. Ak je odpor 10 megaohmov alebo menej, skontrolujte vodiče a trubicu statora. Vymeňte súčiastku s poruchou.
	Poškodené súčasti.	Zdvihnite výrobok z betónu, počkajte 2 minúty. Odmerajte prúd vstupujúci do výrobku, maximálne hodnoty nájdete v časti <i>Technické údaje na strane 13</i> . Ak sú hodnoty nesprávne, demontujte hlavu ponorného vibrátora a skontrolujte diely. Poškodené diely vymeňte.
	Preťaženie meniča frekvencie.	Vložte hlavu ponorného vibrátora do betónu. Odmerajte vstupný prúd výrobku. Prúd nesmie prevyšovať hodnoty uvedené na výkonovom štítku.
	Prehrievanie, teplota puzdra meniča frekvencie je vyššia ako 60 °C (140 °F).	Počkajte, kým teplota puzdra neklesne o 10 °C (50 °F).
Výrobok sa zastaví počas prevádzky.	Prúdový chránič zistil chybu.	Skontrolujte káble a menič frekvencie. Vymeňte kábel alebo menič frekvencie.
	Výrobok je veľmi horúci.	Zastavte výrobok a premiestnite ho zo slinca.
	Preťaženie výrobku.	Skontrolujte, či nedošlo ku skratu medzi fázami na strane hlavy ponorného vibrátora.
		Skontrolujte, či na strane hlavy ponorného vibrátora nie je skrat medzi fázami a uzemnením.

Stav svetelného indikátora LED



Stav indikátora LED	Stav výrobku	Postup
Sveti zeleno	Pripojený k napájacemu zdroju	–
Bliká zeleno	Prebieha práca. Veľmi nízka hodnota prúdu.	Skontrolujte, či hlava ponorného vibrátora nie je zablokovaná alebo preťažená.
Bliká červeno	Skrinka meniča frekvencie alebo hlava ponorného vibrátora je horúca.	Nechajte menič frekvencie a hlavu ponorného vibrátora vychladnúť.
Bliká zeleno a červeno	Veľmi vysoké alebo veľmi nízke napätie.	Skontrolujte napätie zdroja napájania.
Sveti červeno	Preťaženie. Skrat medzi fázami. Porucha izolácie v hlave ponorného vibrátora. Problém s meničom frekvencie.	Skontrolujte menič frekvencie a hlavu ponorného vibrátora, či nie sú poškodené. Ak je to potrebné, odošlite výrobok do autorizovaného servisného strediska.

Skladovanie a likvidácia

Skladovanie

- Pred uskladnením výrobok vyčistite.
- Výrobok skladujte na suchom mieste, ktoré je chránené pred mrazom.
- Výrobok skladujte v uzamknutom priestore mimo dosahu detí a neoprávnených osôb.

Likvidácia výrobku

- Dodržiavajte miestne požiadavky v oblasti recyklácie a platné predpisy.
- Ked' už výrobok nepoužívate, pošlite ho predajcovi spoločnosti alebo ho zlikvidujte v recyklačnom zariadení.

Technické údaje

Technické údaje

	SMART 40	SMART 40E	SMART 48	SMART 48E	SMART 56	SMART 56E	SMART 65
Výkon							
Napätie, V	230/115	230/115	230/115	230/115	230/115	230/115	230/115
Odpor statora, ohmy, 230 V/115 V	26,50/6,60	26,50/6,60	9,30/2,40	9,30/2,40	5,60/1,50	5,60/1,50	2,60/-
Vstupný prúd, A, 230 V/115 V ²	1,9/3,8	1,9/3,8	2,2/4,4	2,2/4,4	2,7/5,4	2,7/5,4	3,7/-
Fázy	1	1	1	1	1	1	1
Frekvencia, Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Výkon, W	400	400	920	920	1170	1170	1 800
Príkon, kW (elektrická pohonná jednotka)	0,40	0,40	0,92	0,92	1,17	1,17	1,80
Hodnota prúdu, (A) 230 V/115 V	2,5/5	2,5/5	4,5/9	4,5/9	6,4/12,8	6,4/12,8	10/-
Ochrana	IPX4	IPX7	IPX7	IPX7	IPX7	IPX7	IPX7
Max. otáčky pri plnom zaťažení, ot./min	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Max. otáčky pri plnom zaťažení (elektrická pohonná jednotka), ot./min	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Neistota váženého efektívneho zrýchlenia (K) m/s ² ³	3,81 (0,42)	<2,5	2,47 (0,44)	<2,5	5,87 (1,00)	<2,5	4,62 (0,66)
Rozmery							
Dĺžka kábla (zapojeného do meniča frekvencie), m/stopy	15/49,2	1,7/5,6	15/49,2	1,7/5,6	15/49,2	1,7/5,6	15/49,2
Dĺžka kábla (od meniča frekvencie po rukoväť) 230 V, m/stopy	-	15/49,2	-	15/49,2	-	15/49,2	-
Dĺžka kábla (od meniča frekvencie po rukoväť) 115 V, m/stopy	-	10/32,8	-	10/32,8	-	10/32,8	-
Hmotnosť meniča frekvencie, kg/libry	2,8/6,17	2,8/6,17	2,8/6,17	2,8/6,17	2,8/6,17	2,8/6,17	2,8/6,17
Prevádzková hmotnosť, kg/libry	13,1/28,88	12/26,40	14,7/32,40	13,6/29,98	15,9/35,05	14,8/32,63	18,5/40,78
Dĺžka meniča frekvencie, mm/palce	300/11,8	300/11,8	300/11,8	300/11,8	300/11,8	300/11,8	300/11,8

² Keď sa výrobok zdvihne z betónu.

³ Vážené efektívne zrýchlenie merané vo vode 2 m (6,56 stopy) od konca hrabla podľa normy EN ISO 5349.

	SMART 40	SMART 40E	SMART 48	SMART 48E	SMART 56	SMART 56E	SMART 65
Šírka meniča frekvencie, mm/ palce	103/4,05	103/4,05	103/4,05	103/4,05	103/4,05	103/4,05	103/4,05
Výška meniča frekvencie, mm/ palce	80/3,14	80/3,14	80/3,14	80/3,14	80/3,14	80/3,14	80/3,14
Priemer hlavy ponorného vibráto- ra, mm/palec	40/1,58	40/1,58	48/1,90	48/1,90	56/2,20	56/2,20	65/2,56
Dĺžka hlavy ponorného vibrátora, m/stopy	3,20/10,4 9	3,20/10,4 9	3,50/11,4 8	3,50/11,4 8	3,80/12,4 6	3,80/12,4 6	4,10/13,4 5
Celková hmotnosť, kg/libra	2,3/5,0	2,3/5,0	3,9/8,6	4,2/9,3	5,1/11,2	5,2/11,5	7,7/16,9
Emisie hluku							
Hladina akustického tlaku L_P pri uchu operátora, dB (A) ⁴	75	75	80	80	83	83	88
Nameraná úroveň hlučnosti L_W , dB(A) rel 1 pW ⁵	86	86	91	91	94	94	99

Vyhľásenie o úrovni hluku a vibrácií

Tieto deklarované hodnoty boli získané laboratórnymi typovými skúškami v súlade s uvedenou smernicou alebo normami a sú vhodné na porovnanie s deklarovanými hodnotami iných výrobkov testovaných v súlade s tou istou smernicou alebo normami. Tieto deklarované hodnoty nie sú vhodné na použitie pri hodnení rizík a hodnoty namerané na jednotlivých pracoviskách môžu byť vyššie. Skutočné hodnoty expozície a rizíku poškodenia u jednotlivých používateľov sú jedinečné a závisia od spôsobu, akým používateľ pracuje, v akom materiáli sa výrobok používa, ako aj od času vystavenia a fyzického stavu používateľa a stavu samotného výrobku.

⁴ Emisie hluku namerané vo vzduchu vo vzdialosti 1 m od výrobku podľa normy EN ISO 3744. Odchýlka: ±3 dB

⁵ Emisie hluku namerané vo vzduchu vo vzdialosti 1 m od výrobku podľa normy EN ISO 3744. Odchýlka: ±3 dB

ES vyhlásenie o zhode

ES vyhlásenie o zhode

My, spoločnosť **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna,
Švédsko, tel.: +46-36-146500, vyhlasujeme s plnou
zodpovednosťou, že výrobok:

Popis	Ponomý vibrátor do betónu
Značka	Husqvarna
Typ/model	SMART 40/40E/48/48E/56/56E/65
Identifikácia	Výrobné čísla od roku 2020 a novšie

plne spĺňa nasledujúce smernice a nariadenia EÚ:

Smernice/Nariadenia	Popis
2006/42/ES	„o strojových zariadeniach“
2014/30/EÚ	„o elektromagnetickej kompatibilite“
2011/65/EÚ	„o obmedzení používania určitých nebezpečných látok“

a že sa pri ňom uplatňujú nasledujúce harmonizované normy a technické špecifikácie:

EN 12649:2008+A1:2011

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Partille, 2020-03-05



Martin Huber

Riaditeľ výskumu a vývoja, Betónové povrchy a podlahy

Husqvarna AB, divízia stavebníctva (Construction Division)

Zodpovedný za technickú dokumentáciu



www.husqvarnacp.com

Pôvodné pokyny

1140466-68



2020-04-16